



Bildstückliste R4 H

Schwingfenster

Flügelteile



Blendrahmenteile



Teilebeutel



1-002	Flügelabdeckblech oben		
1-007	Sicherungsstift		
1-006	Flügelblech seittl. unten kpl.	↙	
1-009	Glasschutzblech		
1-010	Flügelblech unten quer		X
1-011	Abstützung	↙	X
1-014	Verglasungsrahmen		X
1-030	Glasdichtung außen		
1-015	Isolierglasscheibe		X
1-031	Glasdichtung innen		
1-001	Fensterflügel		
1-055	Fenstergriff		
1-074	Führungsstange mit Flügellager	↙	
1-083	Gleiter		
1-037	Zusatz-Flügeldichtung		
1-036	Zusatzdichtung		
1-200	Blendrahmen	↙	
1-205	Abdeckrahmenträger		
1-215	Abdeckrahmendichtung		
1-218	Blendrahmendichtung unten		
1-219	Blendrahmendichtung oben		
1-233	Stopper	↙	
1-082	Lüfter		
1-114	Lüftergitter		
1-242	Lagerbolzen		
1-245	Sicherungs-scheibe		
1-253	Ecklager		
1-265	Flügelführung kpl.	↙	
1-276	Schließtasche		
1-282	Federscheibe		
1-100	Putzsicherung	↙	
1-289	Folienanschluß		
1-293	Dämmblock		
1-334	Befestigungslasche		
1-344	Einbauwinkel		
1-347	Befestigungsschrauben		
1-349	Stufenkeil		
1-350	Schlüssel		
1-352	Gummiringe (n. a. Abb.)		
1-060	Spreizgetriebe		
1-235	Schließbock Zusatz		
1-040	Zusatzdichtung oben		
1-039	Zusatzdichtung unten		

„n. a. Abb.“ - nicht auf Abbildung

↙ - von innen gesehen links oder rechts angeben

X - nicht einzeln bestellbar. Siehe Angebot / Auftrag

Bei Bestellung immer vollständigen Datenträger übermitteln!

Datenträger / Typenschild

